

Telinekortti

Asennusteline Tikli Jumbo 178L+1 portaikossa



Työtelineen numero:
Työtelineen kunnosta vastaa:

Telinetiedot

Telineen koko	Leveys 1,78 m x syvyys 0,74 m x kokonaiskorkeus 3,8 m Kierresäätöjaloilla max. tasokorkeus 3,0 m, max. työskentelykorkeus 5,0 m								
Sallittu kuormitus	Pintakuorma 2,0 kN/m ² (= 200 kg/m ²) Pistekuorma 1,0 kN (0,20 m x 0,20 m), 1,5 kN (0,50 m x 0,5 m)								
Telineen käyttöönottotarkastus (pvm)	Viikoittainen kunnossapitotarkastus (pvm)								

Tuote täyttää

- EN1004, luokka 3, max. 200 kg/m²
- VNa 205/2009, vaatimukset ammattikäyttöön

Asennusteline Tikli Jumbo 178L+1 portaikossa

Osaluettelo	kpl
Tikli Jumbo asennustelinerunko 178	1
Työtaso luukulla 1,80 x 0,60 m	1
Vinotuki 2,33 m	1
Vinotuki 2,50 m	1
Vaakatuki 1,78 m	4
Päätymoduuli 4 pienaa 0,74 x 1,00 m	3
Tukijalka 2 m	2
Potkulevysetti muovikulmilla	1
Askelmatikas askelman syvyys 80 mm	1
Kierresäätöjalat	4
Rengassokka	6



- Käännä telinerunko ylösalaisin. Kiinnitä vaakatuet 3 kpl asennustelinerunkoon kaiteeksi sisältä ulos- tai alaspäin. Yhdistä asennustelinerunko, päätylelementit, säätöjalat ja tukijalat.
- Lukitse jatkokset sokilla.
- Aseta teline portaikkoon saranapuoli käyntipuolelle.
- Asenna vastakkaiselle (seinän) puolelle vaakatuki telineosan alimmasta pienasta ja vinotuet ristiin, pidempi tikkaiden suuntaisesti.
- Asenna taso maksimissaan 5. ylimpään puolaan, luukku telineen matalampaan päähän. Asenna potkulevyt. Huomio potkulevyjen ja tason asemoinnissa luukun avautuminen.

Lue asennusohje ennen asennuksen aloittamista.

Vain riittävän pätevä henkilö saa asentaa ja käyttää telineitä.

Varmista telineen tukevuus ennen käyttöönottoa.

Kiinnitä tarvittaessa seinärakenteeseen.