

# Tikkaiden käyttöohjeet

TIKLI



Käytettäessä tikkaita muista aina varovaisuus. Jo matalalta putoaminen voi olla vaarallista.



Lue käyttöohjeet ja varmista, että olet ymmärtänyt ne.



Älä sijoita tikkaita liukkaalle alustalle (esim. jää, kiiltävät pinnat tai merkittävästi likaantuneet kiinteät pinnat). Liukkaalla alustalla käytä riittäviä toimenpiteitä, joilla voit estää tikkaan liukumisen.



Pidä tiukasti kiinni tikkaista noustessasi ja laskeutuessasi niitä. Pidä kiinni tikkaista niillä työskennellessäsi. Jos se ei ole mahdollista, käytä muita turvatoimia.



Työskentele tikkailla vain terveydentilasi sen salliessa. Tietyt sairaudet tai lääkitys, alkoholin tai huumeiden käyttö voivat tehdä tikkaiden käytöstä vaarallista.



Sijoita tikkaat tasaiselle, vaakasuoralle, vakaalle ja kovalle alustalle.



Älä kurottele.



Käytä tikkaita kiivetessäsi siihen hyvin soveltuvia jalkineita.



Vältä kuormittamasta tikkaita sivusuunnassa esimerkiksi poraamalla tiili- tai betoniseinää.



Älä käytä tasotikkaita nojatikkaina.



Avaa tikkaat kokonaan ennen käyttöä.



Älä seiso tasolla, jossa on tämä merkki tai siinä lukee: "DO NOT STEP".



Lukitse tikkaat kunnolla ennen käyttöä.



Tikas soveltuu koti- ja ammattikäyttöön. Tarkista aina myös maakohtainen lainsäädäntö sekä työmaakohtainen ohjeistus.



Tikas soveltuu kotikäyttöön.



Tunnista mahdolliset sähkөөn liittyvät riskit työskentelyalueella. Tällaisia ovat esimerkiksi avojohdot tai muut näkyvillä olevat sähkölaitteet. Käytä sähköä johtamattomia tikkaita jännitteelliseen sähkötyöhön.



Tarkista tikkaasi aina toimituksen jälkeen. Ennen jokaista käyttökertaa tarkista silmämääräisesti, etteivät tikkaat ole vaurioituneet ja niiden käyttö on turvallista. Älä käytä vioittuneita tikkaita.



Tikkaiden suurin sallittu kokonaiskuorma on 150 kg.



Vain yksi henkilö saa käyttää tikasta kerrallaan.



Pidä kasvos tikkaisiin päin noustessasi ja laskeutuessasi niitä.



Mikäli joudut kantamaan jotain käyttäessä tikkaita, kantamuksen on oltava kevyt ja helposti käsiteltävä.



Mikäli tuotteessa on tämä merkki, tulee tikkaat varustaa ennen käyttöä vaakatuella.



Älä käytä tasotikkaita toiselle tasolle siirtymiseen.



Älä käytä tikkaita siltana.

Älä koskaan työskentele pitkiä aikoja tikkailla ilman säännöllisiä taukoja. Väsymys on aina riskitekijä.

Kun kuljetat tikkaita kattotelineellä tai peräkärryllä, varmista, että tikkaat on kiinnitetty oikein välttääksesi vahinkoja.

Varmista, että tikkaat ovat tehtävään sopivat.

Poista kaikki epäpuhtaudet tikkaista, esimerkiksi märkä maali, muta, öljy ja lumi.

Älä käytä tikkaita ulkona, kun sääolosuhteet ovat huonot, esimerkiksi kovan tuulen aikana.

Varo ulkokäytössä tuulta.

Suorita riskiarviointi aina ennen tikkaiden ammattikäyttöä. Ota huomioon maakohtainen lainsäädäntö.

Huomio mahdollinen törmäysriski esim. jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai ovien kanssa, kun sijoittelet tikkaita. Lukitse työskentelyalueella olevat ovet (ei hätäuloskäyntejä) ja ikkunat silloin kun se on mahdollista.

Älä tee tikkaisiin muutoksia.

Älä liikuta tikkaita, kun seisot tai joku muu seisoo niillä.

Käytä tikkaille nousemiseen vain tikkaan askelmapuolta.

Korjaukset ja huollot on suoritettava pätevän henkilön toimesta ja niiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. Mikäli tikkaiden osia tulee korjata tai vaihtaa, ota tarvittaessa yhteyttä valmistajaan tai jakelijaan.

Varastoi tikkaat asianmukaisella tavalla, etteivät ne vahingoitu.

Tikkaan profiilit, askelmat, pienat sekä lukitusmekanismit eivät saa altistua iskuille eivätkä ne saa kolhiutua. Iskut ja kolhut voivat heikentää tikkaiden rakennetta ja siten aiheuttaa turvallisuusriskin.